

STANLEY[®]

FXWT-707 STANLEY[®] FATMAX[®]


アルミ製折りたたみ式 ハンドトラック 耐荷重200KG

展開方法

1 本製品を平らな場所に置きます。

注意


背面に十分な隙間のある場所で荷台を置いて下さい。
荷台を開くと同時にタイヤも展開します。




2 荷台を手で開きます。

注意

荷台は手で開いて下さい。
脚で踏みつけると、タイヤ部に負荷がかかり、破損の原因となります。



3 荷台を足で押さえてPUSHボタンを押し、ハンドルを引き上げます。





4 ハンドルバーを回して手前に展開させます。

<POINT>

ハンドルバーを展開する際、少し上に持ち上げると、噛み合ったネジが緩んでロックが解除されます。

指詰め注意

ハンドルを収納する際は、指詰めにご注意下さい。



収納は逆の手順で行って下さい。

使用上の注意

※製品がしっかりと組み立てられていることを確認してからご使用下さい。

※荷台に荷物を乗せる際は、しっかりと固定して下さい。

運搬時に荷崩れを起こす場合があります。

※組み立て・収納の際は手をはさまないよう、ご注意下さい。

※必ず耐荷重(約200KG)の範囲内でご使用下さい。破損や怪我の恐れがあります。
また、耐荷重を超えて使用された場合の破損は、保証対象外となります。