



HNB-RS1 炎音 ステレオモード 接続解説

iPhone版


1 スマートフォンの準備

お持ちのスマートフォンの「設定」→「Bluetooth」→をに変更し、接続中のBluetooth機器の接続を解除します。

※事前にHNB-RS1を接続した事があれば、「自分のデバイス」から削除して下さい。履歴が残っていると、自動接続してしまう場合があります。

2 1台目のRS1 電源 ON

RS1を2台揃えて片方(便宜上1とします。)の電源を入れます。(「ブーン」と音がします。)

左側の青色ランプの点灯が確認できたら、電源ボタン「」を素早く2回押します。(「ピポン」と低い音がします。)
接続準備が完了すると、左側の青色ランプの点滅がゆっくりとなります。

3 2台目のRS1 電源 ON

RS1の2台目の電源を入れます。(便宜上2とします。)左側の青色ランプの点灯が確認できたら少し待ちます。5秒～10秒ほどで「ブブブッ」と音が鳴るとステレオモードとなります。**ステレオモードに成功すると、左側の青色ランプは点灯状態となります。**

4 スマートフォンで接続

スマートフォンの「設定」→「Bluetooth」→をに変更し、「HNB-RS1」が表示されたら選択します。

※ステレオモードが成功していると、スマートフォンには「HNB-RS1」の表示は1つだけとなります。

※スマートフォンの接続表示に「HNB-RS1」が2つ表示されている場合はステレオモードが完了していません。

5 ステレオモードの完了



正しく接続されると、両方のRS1からスマートフォン内の音楽が流れます。

ステレオモードの解除はどちらかのRS1の電源ボタン「」を素早く2回押して下さい。

※ステレオモードの解除はどちらからでも可能です。

Android版


1 スマートフォンの準備

お持ちのスマートフォンの「」→「機器接続」で「利用可能なメディアデバイス」で予め登録されているBluetooth機器があれば「」を押して「接続を解除」を選択し、同様に「削除」も行して下さい。

※「このデバイスとのペア設定を解除しますか?」と表示されるので「このデバイスとのペア設定を解除」を選択して下さい。接続設定が残っていると、自動接続される場合があります。

2 1台目のRS1 電源 ON


RS1を2台揃えて片方(便宜上1とします。)の電源を入れます。(「ブーン」と音がします。)

左側の青色ランプの点灯が確認できたら、電源ボタン「」を素早く2回押します。(「ピポン」と低い音がします。)
接続準備が完了すると、左側の青色ランプの点滅がゆっくりとなります。

3 2台目のRS1 電源 ON

RS1の2台目の電源を入れます。(便宜上2とします。)左側の青色ランプの点灯が確認できたら少し待ちます。5秒～10秒ほどで「ブブブッ」と音が鳴るとステレオモードとなります。**ステレオモードに成功すると、左側の青色ランプは点灯状態となります。**

4 スマートフォンで接続

スマートフォンの「」→「機器接続」→「新しい機器とペア接続する」を選択すると「使用可能なデバイス」が検索されるので、「HNB-RS1」が表示されれば選択します。「HNB-RS1とペア設定しますか?」と表示されるので、「ペア設定する」を選択します。接続が成功すると、「利用可能なメディアデバイス」にHNB-RS1が表示されます。

※ステレオモードが成功していると、スマートフォンには「HNB-RS1」の表示は1つだけとなります。

※スマートフォンの接続表示に「HNB-RS1」が2つ表示されている場合はステレオモードが完了していません。

5 ステレオモードの完了

正しく接続されると、両方のRS1からスマートフォン内の音楽が流れます。

ステレオモードの解除はどちらかのRS1の電源ボタン「」を素早く2回押して下さい。


※ステレオモードの解除はどちらからでも可能です。

ステレオモードの設定

ステレオモード設定時の注意：Bluetooth 接続されている場合は、接続を解除して下さい。


※スマートフォンをご使用の場合は他の Bluetooth 機器設定を一度、削除して下さい。
機器設定が残っていると、自動接続されてステレオモードにならない場合があります。

1 1台目の電源ボタンを押す
1台目の電源ボタンを押します。青色のランプが早い点滅状態である事を確認して下さい。




※ランプが点滅していない場合は、Bluetooth接続が解除されていません。
解除されていない状態ではステレオモードは実行できません。

2 ステレオ接続準備
片方の電源ボタンを素早く2回押します。「ピボン」と音がしてステレオの準備となります。




青色ランプは遅い点滅となります。


3 2台目の電源ボタンを押す
2台目の電源ボタンを押します。
1台目同様、青色ランプ早い点滅であることを確認して下さい。



4 少し待ちます
2台目の電源ボタンを押したあと、5～10秒ほど待ちます。「ピロロツ」と音が鳴るとステレオ接続は完了です。




5 ステレオ接続完了
ステレオ接続が完了した後にスマートフォンや音楽機器からBluetooth接続して下さい。



※ステレオモードが成功していると、スマートフォンには「HNB-RS1」の表示は1つだけとなります。

※スマートフォンの接続表示に「HNB-RS1」が2つ表示されている場合はステレオモードが完了していません。

6 ステレオモードの解除
どちらかの電源ボタンを2回押すとステレオモードは解除されます。



※ステレオモードが解除されると、両方の青色ランプが早い点滅に変わります。